

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/transmodulator-alcad-tms-204-4xdvb-ss2s2x-fta-p-22241.html>

## Transmodulator ALCAD TMS-204 4xDVB-S/S2/S2X FTA

Cena	<b>5 289,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>STUALCADTMS204</b>

### Opis produktu

Himalaya transmodulator telewizji cyfrowej satelitarnej DVB-S/S2 do DVB-T lub DVB-C. Każdy moduł wybiera usługi z czterech transponderów satelitarnych DVB-S/S2 i umieszcza je w dwóch kanałach DVB-T lub DVB-C. Demodulatory są kompatybilne z Multistream. Można skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej w komputerze podłączonym kablem ethernetowym.

### Parametry techniczne:

Przedstawiamy sposób konfiguracji całego systemu Alcad himalaya:

Konfiguracja modułów polega na podłączeniu zestawu do sieci LAN, wpisujemy w przeglądarce adres stacji: <http://192.168.100.1> - pojawia nam się ekran do logowania  
login: alcad, hasło: alcad

Po wpisaniu prawidłowych danych do logowania widzimy status naszej stacji - po czym przechodzimy w konfigurację.

Zaczynamy od sygnału wejściowego INPUT. Z listy wybieramy sygnał wejściowy, np. DVB-S2

Ustawienia LNB - wykonujemy po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą kanałów która nas interesuje ponieważ potrzebny nam będzie parametr odbioru.

Na początek satelita jeżeli himalaya jest podłączona do np instalacji zbiorczej np. multiswitch z kilkoma pozycjami satelitarnymi.

Wybieramy tutaj satelitę A, B lub C itd, z polaryzacją V czy H.

Kolejny etap to częstotliwość czyli tak zwany transponder satelitarny np. Astra 19.2 - 10 773 V 22000

Następnie to jeszcze nie koniec ponieważ po wpisaniu tego parametry stacja zaznaczy go na czerwono jako błąd ponieważ nie możemy wpisać wartości pięciocyfrowej.

Zakres częstotliwości konwertera LNB to 9 750 MHz (dla niskich częstotliwości V) i 10 600 MHz (dla wysokich częstotliwości H).

Dlatego parametr ten musimy wyliczyć:  $10\,773\text{ LV} - 9\,750 = 1023$  - jest to parametr który wpisujemy w miejsce częstotliwości.

Jeżeli mamy wszystko gotowe sprawdzamy: dajemy SUBMIT kiedy status stacji zmieni się na zielony wszystko jest OK.

Mając gotowy sygnał wejściowy przystępujemy do konfiguracji sygnału wyjściowego.

Standart wybieramy oczywiście z listy naziemny DVB-T czy kablowy DVB-C

Następnie to częstotliwość wyjściowa, tutaj jest już dużo łatwiej możemy sobie pomóc ustawieniami wybierając kraj np. Poland i numer kanału itd.

---

***Kolejny krok to Services - kanały z częstotliwości wejściowej dokładnie kanały które potrzebujemy do instalacji. Himalaya pokazuje nam w bardzo czytelny sposób % ile dany kanał zajmuje oraz mamy od razu podgląd w ilu % mamy już zapełniony moduł.***

***Tutaj udało się nawet 4 kanały w wysokiej rozdzielczości HD (SD znacznie więcej 10-12 bez problemu) zaznaczyć i mimo że wykorzystaliśmy moduł w 99% wszystko działa prawidłowo.***

**Dalsza konfiguracja pozwala na numerację LCN - kanały sortujemy w swojej kolejności.**

**Po wykonaniu całej czynności konfiguracji stacji możemy sobie je swobodnie i w bardzo prosty sposób zapisać i zaimportować kiedy tylko będzie taka potrzeba aby nie przechodzić całego procesu konfiguracji ponownie.**

**Dzięki rozwiązaniu paneli stacja jest bardzo uniwersalna i pozwala na zarządzanie każdym panelem z osobna a całość w połączeniu z zasilaczem i modułami w szafie rack wygląda bardzo dobrze i co najważniejsze sprostą wymaganiom każdego klienta a w tym przypadku jakość ma naprawdę duże znaczenie jeżeli oczekujemy sprzętu nie zawodnego na lata.**