

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bezprzewodowy-transmitter-hdmi-ezcast-4k-p-16347.html>

Bezprzewodowy transmitter HDMI EZCast 4K



Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EZCAST4K
Kod EAN	4016139315249

Opis produktu

EZCast 4K to klucz sprzętowy 4Kx2K Wi-Fi, który jest urządzeniem do strumieniowego przesyłania multimediów podłączanym do portu HDMI w telewizorze. EZCast 4K obsługuje wiele standardów wyświetlania Wi-Fi, w tym Miracast, DLNA i AirPlay. Uważamy, że jest to lepsze niż ULTRA, zapewniając fantastyczną funkcję automatycznego odtwarzania, która automatycznie odtwarza ulubione programy podczas uruchamiania. Dzięki dekodowaniu wideo H.265 4K, EZCast 4K oferuje również doskonałą jakość obrazu!

Nowy projekt sprzętu
Aby zapewnić bardziej wydajne i wydajne działanie, zaprojektowaliśmy nasz sprzęt EZCast 4K wykorzystujący dwurdzeniowy procesor z zegarem GHz.
Interfejsy Dual Power dla HDMI / USB
Aby zwiększyć komfort użytkowania, przeprojektowaliśmy EZCast 4K na dwa interfejsy: HDMI / USB dla lepszej wszechstronności.

Wieloplatformowe tworzenie kopii lustrzanych - screen mirroring
Wyświetlaj swój ekran bezprzewodowo z urządzeń Windows, Mac, Android, iOS na duży ekran dzięki doskonałej jakości obrazu 4K Ultra HD.
Dwuzakresowy Wi-Fi 2,4G / 5G z obsługą 802.11ac
802.11ac Podwójne pasmo dla większej przepustowości i szerokich zastosowań.
Proste połączenie z pełną obsługą standardów wyświetlania Wi-Fi
Nie ma potrzeby przełączania trybów dla Miracast, Airplay, EZCast i DLNA. Korzystaj z tego, czego chcesz w dowolnym momencie.

Bogate formaty strumieniowe AV
Sprawiamy, że EZCast 4K z łatwością przesyła wideo / audio / podtytuły na duży ekran z szerokim zakresem formatów. Możesz cieszyć się ulubionymi filmami z ulubionymi filmami.
Działaj z aplikacją EZCast
Popraw swoje wrażenia z odbicia lustrzanego na ekranie.

Obsługa automatycznego odtwarzania na podstawie konta EZCast
Autoodtwarzanie to fantastyczne funkcje, które pozwalają automatycznie odtwarzać wideo na kanale bez udziału telefonu. Zaloguj się na konto EZCast i skonfiguruj EZCast do automatycznego uruchamiania po włączeniu zasilania, możesz tworzyć własne kanały i być własnym VJ.
Regularne aktualizacje OTA
Będziemy regularnie aktualizować oprogramowanie za pośrednictwem chmury, aby poprawić kompatybilność i dodać nowe funkcje. To najlepszy sposób, aby Twoje urządzenie było zawsze aktualne.

Jak się połączyć
Podłącz USB do USB Zasilacz, micro USB do klucza sprzętowego i podłącz HDMI do portu HDMI telewizora.

Specyfikacja:

Oprogramowanie dostępne poniżej:



Instrukcja obsługi video:

