

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bnc-wtyk-meski-system-f-cap-p-15955.html>



BNC Wtyk męski system F CaP

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CAPKBM
Kod EAN	5903031008036

Opis produktu

Wtyk CaP typu BNC, łatwy w instalacji, wysokiej wydajności. Zestaw składa się ze wtyku i gumki CaP.

Specyfikacja:
Pasmo: 0 - 2400 MHz, z D.C.T. umiennie : 0,08 dB przy 1000 MHz Impedancja: 75 ohm Ekranowanie: Klasa A + Normy : EN 50083-4 i CEI 100-7

Porównanie wtyków BNC:

Wszystkie nasze adaptery zostały specjalnie zaprojektowane , aby osiągnąć optymalną wydajność w przypadku korzystania z WPR , dzięki ich unikalnym cechom: - centralny rowek: aby pozwolić na stałe sprężenie ze szczypcami w trakcie montażu i demontażu ; - struktura wewnętrzna : mocna i elastyczna, a aby mieć lepszy kontakt z szeroką gamą przewodów ; - korpus zewnętrzny : pojedynczy kompaktowy element, mniejsze wymiary, mniejsze straty sygnału .

CaP to uniwersalna gumka, osłona wtyków dla wszystkich kabli koncentrycznych RG6 o średnicy do ok. 7mm. Produkt posiada swój własny patent. Jest to proste, szybkie, ekonomiczne rozwiązanie, redukuje wszystkie problemy dotyczące coaxialnych. Nadaje się do ponownego użycia i recyklingu, wykonane we Włoszech z wytrzymałego mechanicznie i elektronicznie materiału. CaP-y są dostępne w 9 różnych kolorach - odporne na promieniowanie UV, bardzo plastyczne i odporne na zużycie. **Klasa ekranowania A+** - jeden punkt styku z przewodem. Użycie osłony CaP nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i wiedzy. Zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonym materiałem filmowym. **CaP-y można stosować jako samodzielny wtyk F, a także jako dodatkowe zabezpieczenie, osłonę do większości wtyków dostępnych na polskim rynku. W naszej ofercie znajdzie Państwo same gumki CaP oraz zestawy wtyków z gumkami CaP.**

Instrukcja montażu:

Zaciskarki i szczypce ułatwiają i przyspieszają proces instalacyjny systemu CaP, natomiast nie są wymagane. Bezproblemowo można zmontować wtyk z gumką CaP bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Instrukcja montażu przy użyciu szczypiec ProCaP.

Zaciskarki i szczypce ułatwiają i przyspieszają proces instalacyjny systemu CaP, natomiast nie są wymagane. Bezproblemowo można zmontować wtyk z gumką CaP bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Instrukcja montażu przy użyciu szczypiec PiCaP.

CaP-y można stosować jako samodzielny wtyk F, a także jako dodatkowe zabezpieczenie, osłonę do większości wtyków dostępnych na polskim rynku. W naszej ofercie znajdzie Państwo same gumki CaP oraz zestawy wtyków z gumkami CaP.

Instrukcja montażu - materiały filmowe:

Karta katalogowa
Specyfikacja techniczna
Test strat
Test t?umienia