

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-spliter-5-2400-mhz-corab-6-drozny-z-przejsciem-napiecia-p-129352.html>



ROZGAŁĘŹNIK-SPLITER 5-2400 Mhz CORAB 6 DROŻNY Z PRZEJŚCIEM NAPIĘCIA

Numer katalogowy	35353
Kod producenta	Y_SPL0004
Kod EAN	5904378621247
Ilość wyjść	6
Przesył zasilania	Tak
Ilość wejść	1

Opis produktu

ROZGAŁĘŹNIK-SPLITER 5-2400 Mhz CORAB 6 DROŻNY Z PRZEJŚCIEM NAPIĘCIA

Model: Y_SPL0004

Przeznaczenie - Rozgałęźnik - Spliter 5-2400 Mhz CORAB 6 Drożny z przejściem

Rozgałęźnik służy do rozgałęziania sygnałów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych.

Umożliwia on przejście sygnałów z jednego przewodu współosiowego na 6 przewodów, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy. Rozgałęźniki przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych. Rozgałęźnik pracuje w paśmie do 2400Mhz co pozwala zastosować go również do rozdzielania sygnału satelitarnego przy zastosowaniu konwertera Unicabel (SCR)

Zastosowanie - Rozgałęźnik - Spliter 5-2400 Mhz CORAB 6 Drożny z przejściem

Urządzenie jest stosowane w przypadku gdy należy wykonać podział sygnału telewizyjnego z anteny naziemnej i w antenie znajduje się przedwzmacniacz, ewentualnie wzmacniacz masztowy. W takiej sytuacji wymagane jest przesłanie zasilania. Zasilacz należy podłączyć w gałęzi do której jest przejście stało prądowe.

Specyfikacja - Rozgałęźnik - Spliter 5-2400 Mhz CORAB 6 Drożny z przejściem

- pasmo pracy: 5-2400MHz
- ilość wejść: 1
- ilość wyjść: 6
- gniazda: F 75 Om
- tłumienie przepustowe: 9dB $\pm$ 0,5
- separacja wej/wej (wyj/wyj): >22dB
- przejście DC i max.: 24V 0,35A

