

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wzmacniacz-antenowy-opticum-ax-w-20-p-28777.html>



Wzmacniacz antenowy OPTICUM AX W-20

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ANTWW20
Kod EAN	5903031018844

Opis produktu

Przelotowy wzmacniacz OPTICUM AX W-20 ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie sygnał z anteny zewnętrznej (niewyposażonej we wzmacniacz) docierający do odbiornika jest zbyt słaby, co objawia się zacinaniem lub zanikaniem obrazu. Przyczyną takich objawów z reguły jest: zbyt duża odległość anteny od nadajnika, naturalne przeszkody (wzniesienia, drzewa), wysokie budynki pomiędzy nadajnikiem a anteną, podział sygnału z anteny na kilka telewizorów. Wzmacniacz przeznaczony jest do stosowania z zewnętrznymi antenami kierunkowymi z symetryzatorem zakończonym gniazdem F. Wzmacniacz należy wkręcić bezpośrednio w gniazdo symetryzatora przy antenie i podać mu napięcie 5-12 V z odbiornika lub zasilacza.

- Dane techniczne:**
- Impedancja wej/wyj: 75 Ohm
 - Wzmocnienie: 20 dB
 - Zasilanie: 5-12 V
 - Pasmo: VHF-UHF