

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zewnetrzny-router-lte-4g-wifi-comfast-cf-e5-poe-p-22013.html>



Zewnętrzny router LTE 4G WiFi Comfast CF-E5 PoE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WR04-CF-E5
Kod EAN	6955410014618

Opis produktu

Zewnętrzny Router LTE 4G 300 Mbps Wi-Fi 4 COMFAST CE-E05 Outdoor

Router zewnętrzny na kartę sim COMFAST CF-E5 Outdoor pozwala na pobieranie danych w technologii LTE do 150 Mb/s. Przekłada się to na błyskawiczne ładowanie stron internetowych, komfortowe oglądanie wideo w sieci czy słuchanie muzyki za pośrednictwem serwisów streamingowych. Pliki ściągną się w mgnieniu oka. Jest to więc doskonałe urządzenie nie tylko do użytku domowego, ale także na potrzeby średniej wielkości firmy. Router zewnętrzny posiada ochronę na poziomie IP65 dzięki czemu może być zamontowany np. na ogrodzie, działce, parkingu itp. Urządzenie umożliwia podpięcie kolejnych 2 urządzeń przy użyciu standardowego portu LAN i modemu lub kolejnego urządzenia za pomocą portu LAN / WAN. Ta funkcjonalność doskonale sprawdzi się, gdy często pracujesz w terenie.

Wysoka prędkość 4G LTE z niezawodnym Wi-Fi

CF-E5 wykorzystuje technologię 4G LTE, aby osiągnąć prędkość pobierania do 150 Mb/s i prędkość wysyłania do 50 Mb/s. Udostępnia również sieć Wi-Fi z maksymalną prędkością 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Router zewnętrzny LTE na kartę sim- zastosowanie

Zewnętrzny router LTE działa na kartę sim. Dzięki temu może działać wszędzie tam gdzie znajduje się zasięg sieci operatora. Urządzenie może być zasilane na dwa sposoby- przez gniazdo micro usb lub poprzez system POE (24V). Uszczelniony router zewnętrzny doskonale sprawdzi się w miejscach gdzie przyda się zasięg WiFi lecz nie ma możliwości bezpiecznego zamontowania normalnego routera. To doskonałe rozwiązanie na ogródki działkowe, ogrody, beach bary, parkingi, place budowy itp. Taki router może stać się elementem np. sieci monitoringu tam gdzie nie ma gotowej infrastruktury- jak wspomniane place budowy.

Karta SIM Plug and Play

Po prostu włóż kartę SIM do wbudowanego gniazda, włącz i zacznij surfować. Jeśli posiada kod PIN, urządzenie samo poprosi o jego wpisanie. Następnie uruchomi się proces autokonfiguracji i COMFAST sam ustawi odpowiednie punkty dostępowe (APN) i przygotuje się do pracy.

Montaż routera zewnętrznego LTE

Router wifi na kartę sim możemy zamocować za pomocą śrub do ściany lub do rury z wykorzystaniem obejm dołączonych do zestawu. Wszystko, co musimy zrobić, to podłączyć router do zasilania (micro lub POE) i włożyć kartę SIM. Router jest wodoodporny i pyłoszczelny więc nie strasz mu są warunki atmosferyczne. Graniczne temperatury jakie może znieść urządzenie są również imponujące: od -30